

■クロック(現在時間)を設定する

①リモコンの **CLOCK** を長押し(約2秒)します。

点滅している曜日を、**◀▶** で選んで **SET** で決定します。

表示	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
曜日	日	月	火	水	木	金	土



②次に点滅している時間を **+** **-** で合わせて **SET** で決定します。
(時間は12時間表示です)



③次に点滅している分表示を **+** **-** で合わせて **SET** で決定します。




※約15秒間操作がない場合、または途中で **CLOCK** を押した場合は通常の時刻表示画面に戻ります。再度設定を行ってください。

■アラームタイマーをセットする

①リモコンの **TIMER** を長押し(約2秒)します。

点滅している曜日を **▶▶** で任意に選んで **SET** で決定します。

セットしない曜日については **▶▶** を押して時間設定に移行してください。
(平日のみ目覚ましを使うなどの設定ができます)



②次に点滅している時間を **+** **-** で合わせて **SET** で決定します。
(時間は12時間表示です)



③次に点滅している分表示を **+** **-** で合わせて **SET** で決定します。



※約15秒間操作がない場合、または途中で **CLOCK** を押した場合は通常の時刻表示画面に戻ります。再度設定を行ってください。

④時刻の設定が終わったら **🔔** を押して、液晶表示のマークを確認します。
(もう一度 **🔔** を押すとアラームが OFF になります)



※詳しくは取扱説明書もあわせてご覧ください。